

# **WTR-DMX DONGLE**

## **QUICK START GUIDE**

### **SENDER MODE : (LED = BLAU)**

- Halten Sie die [ID] Taste gedrückt, während Sie den WTR-DMX DONGLE aktivieren. Die Status-LED wird in Kürze WEISS, dann BLAU, ROT oder GRÜN (der zuletzt gewählte Modus).
- Wählen Sie BLAU, indem Sie kurz die Taste [ID] drücken.
- Sobald BLAU ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [ID] für 3 Sekunden, um den Sendermodus zu bestätigen.
- Die Status-LED wechselt von WEISS nach wenigen Sekunden in BLAU (blinkt, wenn kein DMX-Signal vorhanden ist)
- Das Gerät befindet sich nun im Senderbetrieb.

### **EMPFÄNGER : (LED = GRÜN)**

- Halten Sie die [ID] Taste gedrückt, während Sie den WTR-DMX DONGLE aktivieren. Die Status-LED wird in Kürze WEISS, dann BLAU, ROT oder GRÜN (der zuletzt gewählte Modus).
- Wählen Sie GRÜN, indem Sie kurz die Taste [ID] drücken.
- Sobald GRÜN ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [ID] für 3 Sekunden, um den Empfangsmodus zu bestätigen.
- Die Status-LED wechselt von WEISS nach wenigen Sekunden in ROT (schnelles blinken, wenn kein DMX-Signal vorhanden ist) oder GRÜN (wenn das Gerät mit einem Sender gepaart ist).
- Das Gerät befindet sich nun im Empfängermodus.
- Trennen Sie den DMX Empfänger von dieser DMX Linie, indem Sie die Taste [ID] für 5 Sekunden drücken. Der Status LED ist jetzt WEISS. Das Gerät kann nun mit einem neuen Sender gekoppelt werden.

### **SENDER UND EMPFÄNGER PAAREN :**

Bereiten Sie zuerst den Sender und die Empfänger wie oben beschrieben vor.

- Drücken Sie die Taste [ID] am Sender. Die BLAUE LED beginnt zu blinken und die LED auf dem Empfänger beginnt gleichzeitig GRÜN zu blinken.
- Nach ein paar Sekunden hört die LED auf zu blinken. Der Sender und der Empfänger sind jetzt gepaart.