


PARK30

Enceinte borne d'extérieur pour amplificateur 100V ou 8 Ohms.

Outdoor kiosk speaker for 100V or 8 Ohms amplifiers.


Puissances Power outputs	15 - 30 W / 100V 30W / 8 Ohms
Alimentation Voltage	100 V / 8 Ohms
Composants Components	6,5"x1 + 3/4"x1
Sensibilité (1W/1m) Sensitivity (1W/1m)	82 dB, +/-3dB
Réponse en fréquence Frequency response	95-13 000 Hz
Construction Material	Fibre de verre couleur brune (RAL8019) ou verte (RAL6002) Fiberglass finishing brown (RAL8019) or green (RAL6002)
Accroche Holding	Plaque de fixation au sol Ground fixing plate
Connections Connectors	Câble sur presse étoupe étanche IP66 Waterproof cable on gland IP66
Dimensions Dimensions	265 (diam) x 270 (H) mm
Poids Weight	5,5 Kg

Câblage / Wiring



Brancher les deux fils correspondant à la puissance de votre choix à la sortie de votre amplificateur.

Connect the two wires corresponding to the desired power on your amplifier output



Attention : Tension dangereuse
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur en dernier.

Mettez l'amplificateur sous tension lorsque l'installation est terminée et vérifiée

Dangerous voltage

Speakers must be connected last to the amplifier .

Turn the amplifier on when the installation is over and has been checked thoroughly.




Attention :

La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:


The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

Installation




Courbes / Curves


SPL vs Freq



Impedance vs Freq



Dimensions / Size



La société AUDIOPHONY public-address® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com

AUDIOPHONY® est une marque déposée de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCE

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations.

Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony.com

AUDIOPHONY® is a trademark of HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCE