

INSTALLATIONSHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Synq® Produkt entschieden haben. Um alle Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können und zu Ihrer eigenen Sicherheit, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

MERKMALE

- Diese starke U-Halterung für SQT-210 ist speziell für:
 - Einfache Traversenmontage mit PAN/TILT-Fähigkeit (1 oder 2 optionale Schnellklemmen erforderlich)
 - 35mm Mast- oder Lautsprecherständerhalterung mit PAN/TILT-Möglichkeit
- Einfacher Schnellmontage-Mechanismus, wie Omega-Halterungen an Beleuchtungsanlagen.

VOR DER VERWENDUNG

- Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob es keine Transportschäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich zuerst an Ihren Händler.
- **Wichtig:** Dieses Gerät hat unser Werk in einwandfreiem Zustand und gut verpackt verlassen. Es ist absolut notwendig, dass der Benutzer die Sicherheitshinweise und Warnungen in diesem Benutzerhandbuch strikt befolgt. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, unterliegen nicht der Garantie. Der Händler übernimmt keine Verantwortung für Defekte oder Probleme, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Bewahren Sie diese Broschüre für spätere Nachschlagzwecke an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen, fügen Sie diese Gebrauchsanweisung unbedingt bei.

Überprüfen Sie den Inhalt:

Überprüfen Sie, ob der Karton die folgenden Teile enthält:

- 1x SQT-210 BRACKET (montiert)
- 2x Innenknauf + Gewindestange/Vierkantmutter-Kombination (eingebaut oder separat)
- Einbauanleitung

BESCHREIBUNG:

1. Schlosser mit Vierteldrehung, 2 auf jeder Seite
2. Neigungsknopf zur Sicherung der Neigungsposition des Lautsprechers
3. Separater T-Sockel mit 35-mm-Adapter und Befestigungsknöpfen, der verwendet wird, wenn der Lautsprecher auf einem Lautsprecherständer oder -ständer installiert ist.
4. Schmetterlingsmutter für zusätzliche Festigkeit bei Verwendung der T-Basis.
5. Drehknopf zur Befestigung der Halterung am Lautsprecherstab.



Bemerkung: Normalerweise ist der Kippschalter bereits an der Halterung montiert. Wenn nicht: bitte installieren Sie ihn auf beiden Seiten, wie auf dem Bild unten gezeigt.



INSTALLATION AN EINEM LAUTSPRECHER

- Setzen Sie die Halterung so über den Lautsprecher, dass die Vierteldrehverschlüsse nach vorne zeigen.
- Drehen Sie die 4 Vierteldrehverschlüsse um 45° im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.




AUF EINEM LAUTSPRECHERSTÄNDER VERWENDET

- Vergewissern Sie sich, dass der T-Sockel (3) mit den 2 Knöpfen und der Flügelmutter (4) fest an der Halterung befestigt ist.
- Befestigen Sie die Halterung am Lautsprecherständer und ziehen Sie die Halterung mit dem 35-mm-Adapterknopf (5) fest.
- Installieren Sie den Lautsprecher an der Halterung: siehe oben.
- Neigen Sie den Lautsprecher in die gewünschte Position und sichern Sie ihn mit dem Neigungsknopf (2).




AUFGEHÄNGT AN EINEM ROHR ODER EINER TRAVERSE

- Entfernen Sie den T-Sockel (3) von der Halterung, indem Sie die 2 Knöpfe und die Flügelmutter (4) entfernen.
- Befestigen Sie die Klemme(n) an der Halterung:
 - 1 Klemme im mittleren Loch, wenn Sie den Lautsprecher horizontal schwenken wollen.



- 2 Klemmen (1 auf beiden Seiten), wenn der Lautsprecher nicht horizontal geschwenkt werden soll.



- In beiden Fällen sollte ein Sicherheitskabel um den Lautsprechergriff, die Lautsprecherhalterung und die Traverse gewickelt werden.
- Installieren Sie den Lautsprecher an der Halterung: siehe oben.
- Neigen Sie den Lautsprecher in die gewünschte Position und sichern Sie ihn mit dem Neigungsknopf (2).

ÜBER-KOPF MONTAGE

- **Wichtig:** Die Installation darf nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Überkopfmontage erfordert umfangreiche Erfahrung! Die Tragfähigkeitsgrenzen sollten eingehalten werden, es sollte zertifiziertes Installationsmaterial verwendet werden, und das installierte Gerät sollte regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Aufstellungsortes während des Auf- und Abbaus sowie der Wartung frei von unerwünschten Personen ist.
- Der Lautsprecher sollte außerhalb der Reichweite von Personen und außerhalb von Bereichen installiert werden, in denen Personen vorbeigehen oder sich aufhalten können.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass der Aufstellungsort eine Punktlast von mindestens dem 10-fachen Gewicht des Lautsprechers tragen kann.
- Verwenden Sie bei der Installation immer ein zertifiziertes Sicherheitskabel, das das 12-fache Gewicht des Lautsprechers tragen kann. Diese sekundäre Sicherheitsbefestigung sollte so installiert werden, dass kein Teil der Installation mehr als 20 cm herunterfallen kann, wenn die Hauptbefestigung versagt.
- Der Lautsprecher sollte gut befestigt sein; eine frei schwingende Montage ist gefährlich und darf nicht in Betracht gezogen werden!
- Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen abgenommen werden. Die Anlagen sollten jährlich von einer sachkundigen Person überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Sicherheit weiterhin optimal ist.



SPEZIFIKATIONEN

Größe:	585 x 42 x 15 mm
Gewicht:	5,2 kg

Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Sie können die neueste Version dieses Benutzerhandbuchs auf unserer Website herunterladen:
www.synq-audio.com